



## GRANDMA - sedute e tavolino

### Materiali

Struttura: legno multistrato / legno massello di rovere o noce americana  
 Braccioli: legno massello di rovere o noce americana  
 Imbottitura: poliuretano espanso indeformabile, rivestito di ovatta in fibra di poliestere  
 Rivestimento: tessuto sfoderabile, lavabile secondo le indicazioni riportate sull'etichetta  
 Piedini: in lana ad alta densità, antiscivolo e antigraffio

### Pulizia

Pulire il prodotto con un panno umido e morbido e detersivi non aggressivi come sapone o detersivi neutri diluiti con acqua. Non usare solventi (acetone, trielina, ammoniacca) o prodotti che ne contengano anche in piccole quantità. Evitare inoltre l'uso di alcool etilico, abrasivi o spugne ruvide

### Usi impropri

Evitare i seguenti usi impropri: salire sul prodotto con i piedi, utilizzare il prodotto come scaletta. Evitare usi che differiscono dalla funzione alla quale è destinato il prodotto

E' sconsigliato l'utilizzo del prodotto a persone il cui peso sia superiore ai 100 Kg per la poltrona o 200 Kg per il divanetto.

### Istruzioni per sfoderare la seduta

- 1 - Aprire la cerniera lampo posta sotto al sedile
- 2 - Svitare i bulloni che collegano i braccioli alla seduta
- 3 - Rimuovere i braccioli e svestire la seduta

## GRANDMA - seating and table

### Materials

Structure: plywood / solid oak or American walnut  
 Armrests: solid oak or American walnut  
 Padding: non-deformable polyurethane foam covered with polyester fiber wadding  
 Upholstery: removable fabric, washable according to the instructions on the label  
 Feet: anti-slip and non-scratch high-density wool

### Cleaning instructions

Clean with a soft, damp cloth and non-aggressive detergents such as soap or neutral detergent diluted with water. Do not use solvents (acetone, trichloroethylene, ammonia) or products that contain even small amounts of these solvents. Avoid the use of ethyl alcohol, abrasives or abrasive sponges

### Improper use

Avoid standing on the product or using it as a ladder. Avoid all uses that differ from the function to which it is intended

It is not recommended for use to people whose weight exceeds 100 Kg on the armchair or 200 Kg on the sofa

### To remove cover:

- 1 - Undo zip underneath the seat
- 2 - Undo nuts that fix armrests to seat
- 3 - Detach armrests and remove cover

## GRANDMA - fauteuil et table basse

### Matériaux

Structure: bois multicouches et bois de chêne massif ou noyer américain  
 accoudoirs: bois de chêne massif ou noyer américain

Assise: polyuréthane expansé indéformable avec couche de ouate en fibre de polyester  
 Revêtement: tissu déhoussable, lavable selon les indications pour l'entretien mentionnées sur l'étiquette.  
 Piètement: laine haute densité, antidérapant et antirayures

### Entretien

Nettoyer la table avec un chiffon humide et doux en utilisant des détergents non agressifs, tels savon ou détergents neutres dilués avec de l'eau. Ne pas utiliser des solvants, tels acétone, trichloréthylène, ammoniacque ni des produits qui en contiennent, même en faibles quantités. Éviter l'utilisation de l'alcool éthylique, d'abrasifs ou d'éponges rêches

### Recommandations importantes

Ne pas monter sur la chaise, ni s'asseoir sur le dossier. S'abstenir de tout usage différent de celui pour lequel le produit est conçu

L'utilisation est déconseillée aux personnes dont le poids dépasse 100 kg sur la chaise et 200 Kg sur le canapé

### Instruction pour le déhousser l'assise:

- 1- Ouvrir la fermeture éclair invisible présente sous le siège
- 2- Dévisser les accoudoirs
- 3- Retirer les accoudoirs et déhousser l'assise

## GRANDMA - Sessel und Tisch

### Material

Struktur: Multiplex / massive Eiche oder amerikanische Walnuss  
 Armlehnen: massiv Eiche oder amerikanische Walnuss  
 Polsterung: nicht verformbarer Polyurethanschaum mit Polyesterfaserwatte ummantelt  
 Bezug: abnehmbar, waschbar entsprechend den Angaben auf dem Etikett  
 Füße: Wollfilz, rutsch- und kratzfest

### Pflege

mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Lösungsmittel (Azeton, Trichloräthylen, Ammoniak) oder Produkte die diese, auch nur in kleinen Mengen Enthalten. Vermeiden Sie auch die Verwendung von Äthylalkohol, Scheuermittel oder rauen Schwämmen

### Unschonemäßiger Gebrauch

Vermeiden sie: mit den Füßen auf das Produkt zu steigen oder es als Leiter zu missbrauchen. Gebrauchen sie das Produkt nur zu der vorgesehen Bestimmung

Das Produkt sollte nicht von Personen benutzt werden, die mehr als 100 kg wiegen, im Falle des Sessels oder 200 kg für das Sofa.

### Anleitung zum Entfernen des Sitzes

- 1 - Öffnen Sie den Reißverschluss unter dem Sitz
- 2 - Lösen Sie die Schrauben, die die Armlehnen mit dem Sitz verbinden
- 3 - Entfernen Sie die Armlehnen und entfernen Sie den Sitz